

HANGARFEST MIT OLDTIMER-TREFFEN 30.04.05 FLUGPLATZ BIRRFELD

PILOTENINFORMATIONEN, REGELN FUER VORFUEHRUNGEN (V3)

Briefing 30.04.2005: Die Briefings sind für alle Piloten obligatorisch. NO BRIEFING, NO FLIGHT

Sie finden beim C-Büro UG Theorieraum statt.

Für die Piloten, die am Morgen fliegen: 8:30 - 9:00

Für die Piloten, die am Nachmittag fliegen: 13:30 - 14:00

Abstände, Vorführräume: Gemäss beigefügten Situationen

Ueberflugachse: Abstand zu Zuschauern 150m (ca Segelflugstartstreifen)

Akrobox: 1000x1000m südlich des Platzes, Beginn bei der Hecke

Volte: gemäss beigefügten Situationen

Keine Ueberflüge über Zuschauer

Keine Vorbeiflüge mit Vektoren grösser als 30° gegen die Zuschauer

Wenn keine Vorführbewilligung:

Nur gerade und horizontale Vorbeiflüge mit min. 1.3 Vs

Flughöhen:	Mindestflughöhe in der Akrobox	200m	600ft/AGL	1900ft/AMSL
	Mindestflughöhe Ueberflugachse	100m	300ft/AGL	1600ft/AMSL
	Ausserhalb des Flugplatzareals	300m	1000ft/AGL	2300ft/AMSL
	Maximale Flughöhe	1200m	4000ft/AGL	5300ft/AMSL

Vor und nach der Vorführung: Die angegebenen Programmzeiten (Start und Landung) sind genau einzuhalten. Jeder Pilot ist selbst für Vorbereitungszeiten verantwortlich.

Die Startup-Freigabe muss vom AFIS eingeholt werden.

Der Pilot muss immer auf der AFIS-Frequenz, in der Akrobox auf der Akrofrequenz hörbereit sein und alle Anweisungen der Flugverkehrsleitung strikte befolgen.

Vor dem Einfliegen in die Akrobox meldet sich der Pilot beim AFIS ab und auf der Akrofrequenz an. Nach dem Flug in der Akrobox wechselt er die Frequenz wieder auf AFIS.

Funkfrequenzen:	AFIS	123.55
	AKRO	119.82

Achtung: Während den Flügen in der Akrobox findet der normale Motor-Flugbetrieb statt. Während den Flügen über der Ueberflugachse ist der Motorflugbetrieb gestoppt. Entlang der Autobahn befindet sich eine Hochspannungsleitung. In der südöstlichen Ecke der Akrobox befindet sich eine Hochspannungsleitung und in der südwestlichen Ecke der Akrobox befindet sich einen Wald.

Der Taxiway nördlich der Piste ist gesperrt. Der Grass-Taxiway südlich, zwischen Hartbelagpiste und Segelflugstartstreifen muss benützt werden.